

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サミー
機種名	ぱちんこCR逃亡者おりん

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	茶	全ての大当り	大当り
	赤	大当り・時短・確変中に出力	確変
	橙	時短中に出力	
	黄	2R大当り	
	緑	電源投入時確変の場合大当りまで出力	
	青	15R大当り	※大当り
	紫	スタート出力	スタート
	灰	始動口	
	白	賞球	賞球
	黒	扉開放	
	桃	セキュリティー	

### 備考

<p>* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。</p> <p>※ 2R大当り大当りをカウントしたくない場合は青に「入力変換追加ハーネス」を接続して使用してください。</p> <p>※ 小当りはありません。</p> <p>未使用線は先端を切り落としてショートのないように処理してください。</p>
--