

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANKYO
機種名	CRパトラッシュ2

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
①		始動口1・2	
②		スタート(ヘソのみ)	
③		スタート(ヘソ・電チュー)	スタート
④		大当たり(2Rあり)出力	大当たり
⑤		大当たり・確変中に出力	確変
⑥		時短中に出力	
⑦		大入賞口出力	
⑧		大当たり(2Rなし)中に出力	※1

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 2R大当たりを大当たりにはめない場合は⑧に接続して下さい