

パチンコ台配線資料

NO,

| | |
|-------|---------------------|
| メーカー名 | 平和 |
| 機種名 | CR麻雀物語2～めざせ！雀ドル決定戦～ |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|--|----|------------------|------|
| | 白 | 賞球 | 賞球 |
| | 緑 | 遊技機枠・ガラス枠開放時に出力 | |
| | 灰 | 特別図柄が変動停止するたびに出力 | スタート |
| | 黄 | 始動口 | |
| | 黒 | 全ての大当たり中 | 大当たり |
| | 桃 | 全ての大当たり・時短中 | 確変 |
| | 青 | 全ての大当たり中 | |
| | 赤 | 全ての大当たり中 | |
| | 橙 | 賞球払い出し予定10個毎 | |
| | 水 | 不正関係 | ※1 |
| | | | |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 RWM初期化、不正入賞エラー、電波検知、盤面スイッチ接続異常
磁気検知、始動口異常入賞エラー時

有限会社 TOP - FREE