

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大一
機種名	CR忍者ハットリくん～からくり屋敷に來たでござる！の巻～

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	黄	15R大当たり・全ての2R大当たり中に出力	※1
CN2	赤	15R大当たり・時短作動となる2R大当たり中に出力	大当たり
CN3	青	大当たり・時短出力	確変
CN4	水	スタート	スタート
CN5	緑	下始動口出力	
CN6	桃	上下始動口出力	
CN7	橙	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力	
CN8	トマト	磁気センサー・不正入賞時に30秒出力	
CN9	灰	ガラス枠開放中に出力	
CN10	レモン	内枠開放中に出力	
CN11	茶	賞球	賞球

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 全ての2R大当たりを大当たりを含める場合CN1(黄)に接続して下さい