

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サミー
機種名	ぱちんこCRモンスターハンター4

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球払い出し10個ごとに出力	賞球
2	緑	「表ユニット」「プラ粹ユニット」「裏セットユニット」が開放中に出力	
3	灰	特別図柄1・2の変動ごと	スタート
4	黄	特別図柄1・2の入賞ごと・普通電動役物作動開始時に出力	
5	黒	全ての大当たり中	大当たり
6	桃	全ての大当たり中・電サポ中	確変
7	青	15R大当たり中	
8	赤	15R大当たり中	
9	橙	全ての大当たり中	
10	水	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過するごとに出力	
11	茶	メイン賞球	
12	紫	セキュリティ	※1

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 RWMクリア後30秒間 通信線異常の検出から解除までの間

磁気センサ・断線・短絡・電源や電波センサ等の異常感知から遊技台電源OFFまでの間

衝撃センサ異常検出から正常復帰後30秒経過するまでの間

異常センサ検知(下始動口・大入賞口無効入賞、入球通過時間異常)の度の0.521秒間

有限会社 TOP - FREE