

パチンコ台配線資料

NO,

| | |
|-------|------------|
| メーカー名 | 高尾 |
| 機種名 | CRビート・エックス |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|------|----|-----------------|------|
| CN1 | 白 | 賞球 | 賞球 |
| CN2 | 緑 | 遊戯機枠・ガラス枠開放中に出力 | |
| CN3 | 灰 | 図柄確定回数 | スタート |
| CN4 | 黄 | 上下始動口入賞毎 | |
| CN5 | 黒 | 電サポなし時の出玉無し大当り | |
| CN6 | 桃 | 出玉あり大当り | 大当たり |
| CN7 | 青 | 電サポあり中 | 確変 |
| CN8 | 赤 | 出玉なし大当り・小当り | |
| CN9 | 橙 | メイン賞球 | |
| CN10 | 水 | 不正出力 | |
| | | | |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

有限会社 TOP - FREE