

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ビスティ
機種名	CR.ルーニー・チューンズ

遊技台からの出力情報

		出力内容	接続先例
	①	始動口1	
	②	始動口2	
	③	図柄確定回数1	スタート
	④	大当り1 (15R・2R)	大当り
	⑤	大当り2	確変
	⑥	時短	
	⑦	大当り4	
	⑧	大当り3 (15R)	
		※賞球は別枠の②	賞球

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※ 配線 図柄確定回数1 スタート(橙・緑)
 大当り1 大当り(赤・青)
 確率変動1 確率変動(茶・黒)