

パチンコ台配線資料

NO,

| | |
|-------|---------------|
| メーカー名 | ニューギン |
| 機種名 | CRネオエキサイトジャック |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|---|----|-----------------|------|
| A | 茶 | 大当たり及び変動短縮中に出力 | 確変 |
| B | 赤 | 大当たり中に出力 | 大当たり |
| C | 橙 | 変動短縮中に出力 | |
| D | 黄 | 始動口 | |
| E | 緑 | スタート | スタート |
| F | 青 | 変動スイッチ通過するたびに出力 | |
| G | 紫 | 普通図柄停止ごとに出力 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。