

## パチンコ台配線資料

NO,

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| メーカー名 | 平和                        |
| 機種名   | CRルパン三世～I'm a super hero～ |

### 遊技台からの出力情報

|  | 線色 | 出力内容                   | 接続先例 |
|--|----|------------------------|------|
|  | 白  | 賞球                     | 賞球   |
|  | 緑  | 遊技機枠・ガラス枠開放時           |      |
|  | 灰  | 特別図柄が変動停止毎             | スタート |
|  | 黄  | 始動口入賞毎                 |      |
|  | 黒  | 大当たり後に時短有となる大当たり中      | 大当たり |
|  | 桃  | 大当たり後に時短有となる大当たり中及び時短中 | 確変   |
|  | 青  | 全ての大当たり中               |      |
|  | 赤  | 全ての大当たり・小当たり中          |      |
|  | 橙  | 賞球払い出し予定10個毎           |      |
|  | 水  | 不正関係                   | ※1   |
|  |    |                        |      |

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 RWM初期化、不正入賞エラー、電波検知、盤面スイッチ接続異常  
磁気検知、始動口異常入賞エラー時

**有限会社 TOP - FREE**