

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANSEI		
機種名	CR孔雀王	XX・MA	

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	茶	全ての大当たり・小当たり中	大当たり
	赤	全ての大当たり中・時短中	確変
	橙	全ての大当たり中	※1
	黄	大当たり開放時間(長)の大当たり中	※2
	緑	始動口入賞毎	
	青	図柄確定毎	スタート
	紫	不正関係	
	灰	不正関係	
	白	賞球	賞球
	黒	ガラス枠開放中	
	桃	内枠開放中	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 小当たりを大当たりを含めない場合は(橙)に接続して下さい

※2 小当たり・潜伏確変を大当たりを含めない場合は(黄)に接続して下さい