

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANSEI
機種名	CR牙狼GOLDSTORM翔

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球	賞球
2	緑	ガラス枠または内枠開放中	
3	灰	図柄確定ごと	スタート
4	黄	始動口入賞ごと	
5	黒	大当たり中	大当たり
6	桃	大当たり中・確変中・時短中	確変
7	青	大当たり中・通常時の小当たり中	
8	赤	賞球予定数	
9	橙	異常発生時(詳細は液晶画面に報知)	
10	水	確変・時短中	
11	茶	コールボタンを押下している間のみ出力(モーメンタリーモード)	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

有限会社 TOP-FREE