

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	平和
機種名	CRルパン三世ルピナスタワーのダイヤを狙え

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	茶	賞球	賞球
	赤	扉開放	
OUT1	橙	スタート	スタート
OUT2	黄	全ての大当たり中に出力	大当たり
OUT3	緑	大当たり中・確変・時短中に出力	確変
OUT4	青	時短中に出力	
OUT5	紫	2R以外の大当たり中に出力	※1
OUT6	白	確変中に出力	
OUT7	黒	始動口	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 2R大当たりを大当たりにはめない場合はOUT5(紫)に接続して下さい