

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サミー
機種名	CR北斗の拳5 百裂

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球払い出し10個ごとに出力	賞球
2	緑	「表ユニット」「プラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放中に出力	
3	灰	特別図柄1・2の変動ごとに出力	スタート
4	黄	中・右始動口入賞ごとに出力	
5	黒	大当たり中に出力	大当たり
6	桃	大当たり中及び普通図柄の確率変動機能作動中に出力	確変
7	青	29秒開放を16回行う大当たり中に出力	
8	赤	大当たり中に出力	※1
9	橙	賞球払い出し予定数10個ごとに出力	
10	水	セキュリティ	※2

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 29秒開放を4回行う大当たり中に上大入賞口へ入賞した遊技球が確変機能作動スイッチを通過した場合、当該大当たり終了まで出力する

※2 RWMクリア後30秒間 通信線異常の検出から解除までの間

磁気センサ・断線・短絡・電源や電波センサ等の異常感知から遊技台電源OFFまでの間

衝撃センサ異常検出から正常復帰後30秒経過するまでの間

異常センサ検知(下始動口・大入賞口無効入賞、入球通過時間異常)の度の0.521秒間

有限会社 TOP-FREE