

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANKYO
機種名	CRF涼宮ハルヒの憂鬱

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球10個毎に出力	賞球
2	緑	遊技機前面枠及びガラス開放中に出力	
3	灰	特別図柄1、2停止ごとに出力	スタート
4	黄	特別図柄1の停止毎に出力	
5	黒	全ての大当たり中に出力	大当たり
6	桃	全ての大当たり中及び高ベース中に出力	確変
7	青	特別電動役物開放時	
8	赤	特別電動役物入賞時	
9	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力	
10	水	不正関係	※1
11	茶	始動口1・2入賞ごとに出力	
12	紫	始動口1への入賞毎に出力	
13	黄緑	低ベース中の特定領域通過による大当たり	
14	ロゼ	ゲート1への通過毎に出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 電源投入時に30秒間、不正行為(異常入賞、磁気・電波・スイッチ異常検知時
特別電動役物1作動時の振動センサ検知、大入賞口異常排出検知及び
大入賞口入出球不一致検出時に出力

有限会社 TOP-FREE