

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANSEI
機種名	CRパチクエネクスト

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	茶	全ての大当たり・小当たり中に出力	大当たり
	赤	全ての大当たり中・時短中に出力	確変
	橙	全ての大当たり中に出力	※1
	黄	16R大当たり中に出力	※2
	緑	始動口	
	青	図柄確定ごとに出力	スタート
	紫	異常発生に出力	
	灰	異常発生に出力	
	白	賞球出力	賞球
	黒	ガラス枠開放中に出力	
	桃	内枠開放中に出力	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 小当たりを大当たりを含めない場合は(橙)に接続して下さい

※2 2R大当たり・小当たりを大当たりを含めない場合は(黄)に接続して下さい