

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	奥村		
機種名	CRアシュRUSH	和/祭/雅/極	

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	白	賞球	賞球
CN2	緑	ガラス枠・内枠開放中	
CN3	灰	スタート出力	スタート
CN4	黄	ヘソ入賞数	
CN5	黒	全ての大当たり中	大当たり
CN6	桃	全ての大当たり・高確中	確変
CN7	青	全ての大当たり・電チューサポート中(高確ラスト3回転は出力無し)	
CN8	赤	全てのBIG大当たり中	
CN9	橙	ゲート通過数	
CN10	水	不正出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。