

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	竹屋
機種名	CRモンスターパーティー プリンセスからの招待状

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	白	賞球	賞球
CN2	白	扉開放時出力	
CN3	白	枠開放時出力	
CN4	茶	不正出力	
CN5	赤	図柄確定回数	スタート
CN6	橙	大当たり中に出力(初回電サポ無し2R大当たりを除く)	大当たり
CN7	黄	大当たり中及び変動短縮中に出力(初回電サポ無し2R大当たりを除く)	確変
CN8	緑	特別図柄1(電チュー)入賞時出力	
CN9	青	特別図柄2(ヘソ)入賞時出力	
CN10	紫	ゲート通過時出力	
CN11	灰	特別図柄1(電チュー)停止毎に出力	
CN12	黒	特別図柄2(ヘソ)停止毎に出力	
CN13	若草	全ての大当たり中に出力	
CN14	桃	全ての大当たり中及び変動短縮中に出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。