

パチンコ台配線資料

NO,

| | |
|-------|----------|
| メーカー名 | ニューギン |
| 機種名 | CR新野生の王国 |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|---|----|---------------|------|
| 1 | 黒 | 扉開放中に出力 | 不正 |
| 2 | 白 | 賞球出力 | 賞球 |
| 3 | 茶 | 大当り・確変出力 | 確変 |
| 4 | 赤 | 大当り中に出力(2Rあり) | |
| 5 | 橙 | 大当り中に出力(2Rなし) | |
| 6 | 黄 | 始動口 | |
| 7 | 緑 | スタート | スタート |
| 8 | 青 | 大当り・小当り出力 | 大当り |
| 9 | 紫 | 全変動短縮中出力 | |
| | | | |
| | | | |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。