

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サミー
機種名	CRルクソールの薔薇

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球払い出し10個ごとに出力	賞球
2	緑	「表ユニット」「プラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放中に出力	
3	灰	特別図柄1・2の変動ごとに出力	スタート
4	黄	全始動口入賞ごとに出力	
5	黒	大当り図柄表示から終了まで出力	大当り
6	桃	大当り中・普通図柄の確率変動機能作動中に出力	確変
7	青	普通図柄の確変機能未作動中の3R・4R大当り中	
8	赤	大当り図柄表示から終了まで出力	
9	橙	賞球払い出し予定数10個ごとに出力	
10	水	セキュリティ	※1

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 RWMクリア後30秒間 通信線異常の検出から解除までの間

磁気センサ・断線・短絡・電源や電波センサ等の異常感知から遊技台電源OFFまでの間

衝撃センサ異常検出から正常復帰後30秒経過するまでの間

異常センサ検知(下始動口・大入賞口無効入賞、入球通過時間異常)の度の0.521秒間

有限会社 TOP - FREE