

パチンコ台配線資料

NO,

| | |
|-------|-------------|
| メーカー名 | オツケー |
| 機種名 | CRぱちんこGANTZ |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|----|----|--------------------------|------|
| 1 | 白 | 賞球実数 | 賞球 |
| 2 | 緑 | ガラス枠および内枠開放時 | |
| 3 | 灰 | スタート | スタート |
| 4 | 黄 | 全始動口の入賞実数 | |
| 5 | 黒 | 大当り・小当り | 大当り |
| 6 | 桃 | 大当り・時短中・時短中 | 確変 |
| 7 | 青 | 下アタッカー入賞 | |
| 8 | 赤 | 異常入賞排出エラー・磁石エラー・RWMクリア時等 | |
| 9 | 橙 | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎 | |
| 10 | 水 | 特別図柄2の入賞実数 | |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

有限会社 TOP-FREE