

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サミー
機種名	ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C.

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球払い出し10個ごとに出力	賞球
2	緑	「ガラス枠」「プラ枠」が開放中に出力	
3	灰	特別図柄1・2の変動ごとに出力	スタート
4	黄	始動口1・2の入賞ごと	
5	黒	全ての大当たり中	大当たり
6	桃	全ての大当たり・小当たり・電サポ中または特図2の変動停止から表示終了	確変
7	青	全ての大当たり・小当たり・電サポ中	
8	赤	16R・15R大当たり中	
9	橙	電サポ未作動時の始動口2の入賞ごと	
10	水	アウトカウント通過時	
11	茶	メイン賞球	
12	紫	セキュリティ	※1

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 RWMクリア後30秒間 通信線異常の検出から解除までの間

磁気センサ・断線・短絡・電源や電波センサ等の異常感知から遊技台電源OFFまでの間

衝撃センサ異常検出から正常復帰後30秒経過するまでの間

異常センサ検知(下始動口・大入賞口無効入賞、入球通過時間異常)の度の0.521秒間

**有限会社 TOP - FREE**