

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CR 竹内力のムラマサ

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力	扉
PT2	白	賞球出力	賞球
PT3	茶	大当り※1 全変動短縮中出力	確変
PT4	赤	大当り中に出力	
PT5	橙	最小ラウンド以外※1での役物連続作動中に出力	
PT6	黄	上下始動口出力	始動口
PT7	緑	特別図柄停止ごとに出力	スタート
PT8	青	大当り中及び小当り中※2に出力	大当り
PT9	紫	全変動短縮中出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 大当り終了後に変動短縮が付く2R大当りは出力します。

※2 変動短縮中の小当りは除きます。

※ 小当り・一部の2R大当りをカウントアップしない場合はPT5(橙)に大当りを接続