

## パチンコ台配線資料

NO,

|       |                      |
|-------|----------------------|
| メーカー名 | サンスリー                |
| 機種名   | CRヤッターマン～われら天才ドロンボー～ |

### 遊技台からの出力情報

|    | 線色 | 出力内容     | 接続先例 |
|----|----|----------|------|
| 1  | 黄緑 | 予備       |      |
| 2  | 茶  | アウト      |      |
| 3  | 黒  | 大当たり時    | 大当たり |
| 4  | 灰  | スタート     | スタート |
| 5  | 桃  | 大当たり・時短中 | 確変   |
| 6  | 黄  | 始動口2入賞   |      |
| 7  | 赤  | 右上始動口入賞  |      |
| 8  | 青  | 始動口1入賞   |      |
| 9  | 橙  | メイン賞球    | 賞球   |
| 10 | 水  | 不正       | ※1   |
| 11 | 白  | 賞球       |      |
| 12 | 緑  | 枠開放      |      |
| 13 | 紫  | 扉開放      |      |

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 磁石検知、電波検知、初期化、不正入賞(大入賞口に大当たり時以外に入賞した時)

**有限会社 TOP-FREE**