

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大一商会
機種名	極閃ぱちんこCRうしおとら

遊技台からの出力情報

PT	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球	賞球
2	緑	扉・枠開放中	
3	灰	特別図柄1・2停止時	スタート
4	黄	中・右始動口入賞時	
5	黒	全ての大当り図柄停止から大当り終了まで連続出力	大当り
6	桃	中特定領域を通過した時出力(0.128秒)	
7	青	大入賞口内の右球通過検知スイッチを通過した時出力(0.128秒)	※2
8	赤	大当り中・時短中・特図2小当り作動中、特図2保留球変動終了まで出力	確変
9	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎	
10	水	不正関係	※1

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 RWMクリア時、磁気センサ異常、大入賞口入賞異常、始動口入賞異常、普通電動役物入賞異常時に30秒間出力

※2 PT7(青)に大当り配線を接続した場合、信号が短い為カウントしない
可能性があります

有限会社 TOP-FREE