

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANSEI
機種名	CRウイングマン

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	茶	全ての大当たり中・小当たり中に出力	大当たり
CN2	赤	大当たり中・時短中に出力	確変
CN3	橙	全ての大当たり中に出力	※1
CN4	黄	スタート	スタート
CN5	緑	始動口	
CN6	青	不正出力	
CN7	紫	賞球	賞球
CN8	灰	ガラス枠開放中に出力	
CN9	白	内枠開放中に出力	

備考

<p>* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。</p> <p style="margin-left: 40px;">※1 小当たりを大当たりを含めない場合はCN3(橙)に接続して下さい</p>
