

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	マルホン		
機種名	CR銀と金2	L/LM/MXB	

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	白	全ての大当たり・小当たり中に出力	
CN2	緑	始動口	
CN3	青	図柄確定回数	スタート
CN4	紫	全ての大当たり・小当たり・時間短縮中に出力	
CN5	水	大当たり(電サポなし時の出玉なし大当たりを除く)中	大当たり
CN6	黒	大当たり・時間短縮中	確変
CN7	橙	不正出力(大当たり中以外の大入賞口入賞時、磁石及び電波感知時)	
CN8	桃	賞球	賞球
CN9	赤	前枠・外枠開放時に出力	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。