

パチンコ台配線資料

NO,

| | |
|-------|--------------|
| メーカー名 | サミー |
| 機種名 | ぱちんこCR蒼天の拳天帰 |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|----|----|-----------------------------------|------|
| 1 | 白 | 賞球払い出し10個ごとに出カ | 賞球 |
| 2 | 緑 | 「表ユニット」「プラ粹ユニット」「裏セットユニット」が開放中に出カ | |
| 3 | 灰 | 特別図柄1・2の変動ごとに出カ | スタート |
| 4 | 黄 | 中・右始動口入賞ごと | |
| 5 | 黒 | 全ての大当たり中 | 大当たり |
| 6 | 桃 | 全ての大当たり中・電サポ中 | 確変 |
| 7 | 青 | 16R大当たり中 | |
| 8 | 赤 | 全ての大当たり中 | |
| 9 | 橙 | 16R・7R大当たり中 | |
| 10 | 水 | 遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過するごとに出カ | |
| 11 | 茶 | メイン賞球 | |
| 12 | 紫 | セキュリティ | ※1 |
| | | | |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 RWMクリア後30秒間 通信線異常の検出から解除までの間

磁気センサ・断線・短絡・電源や電波センサ等の異常感知から遊技台電源OFFまでの間

衝撃センサ異常検出から正常復帰後30秒経過するまでの間

異常センサ検知(下始動口・大入賞口無効入賞、入球通過時間異常)の度の0.521秒間

有限会社 TOP - FREE