

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANKYO
機種名	CRF LADY GAGA

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球10個毎	賞球
2	緑	遊技機前面枠及びガラス開放中	
3	灰	特別図柄1、2停止毎	スタート
4	黄	始動口1・2への入賞毎	
5	黒	大当たり中	大当たり
6	桃	大当たり中及び高ベース中	確変
7	青	大当たり中及び高ベース中の小当たり中	
8	赤	特定領域通過による大当たり中	
9	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎	
10	水	不正関係	※1

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 電源投入時に30秒間、不正行為(異常入賞、磁気・電波・スイッチ異常検知時
特別電動役物1作動時の振動センサ検知、大入賞口異常排出検知及び
大入賞口入出球不一致検出時に出力

有限会社 TOP-FREE