

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ビスティ
機種名	CR機動戦艦ナデシコ2

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
①	白	賞球	賞球
②	緑	台枠及びガラス開放中に出力	
③	灰	特別図柄1・2停止毎	スタート
④	黄	特別図柄1の停止毎	
⑤	黒	大当たり中	大当たり
⑥	桃	大当たり・高ベース中	確変
⑦	青	高ベース中	
⑧	赤	大当たり中(初回のみ)	
⑨	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個ごとに出力	
⑩	水	不正関係	※1
⑪	茶	全始動口	
⑫	紫	始動口1	
⑬	青緑	始動口2	
⑭	ロゼ	ゲート1・2通過毎	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 電源投入時30秒間、異常入賞・磁気電波検出・スイッチ異常検出時4分間出力

**有限会社 TOP-FREE**