

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大都技研
機種名	CR パチンコ24 -TWENTY FOUR-

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
①	CN1	始動口1入賞時出力	
②	CN2	始動口2・始動口3入賞時出力	
③	CN3	スタート	
④	CN4	全当り・小当り中(通常時のみ)出力	
⑤	CN5	全大当り・電サポ中出力	
⑥	CN6	全大当り出力	
⑦	CN7	(甘デジ)5R大当り、(ライトミドル)15R大当り中出力	
⑧	CN8	ガラス枠・内枠開放時出力	

備考

<p>* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。</p> <p>※小当りを大当りに含めない場合はCN6大当り情報3に接続</p> <p>※2R大当り、小当りを大当りに含めない場合はCN7大当り情報4に接続</p>
--