

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大一商会		
機種名	CRA ENTER THE MATRIX	NS/XS	

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	黄	5R大当たり	
CN2	赤	全ての大当たり	大当たり
CN3	青	大当たり・確変・時短中	確変
CN4	水	特別図柄1及び特別図柄2停止時	スタート
CN5	緑	上始動口入賞時	
CN6	桃	全ての始動口入賞時	
CN7	橙	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力	
CN8	トマト	磁気センサー・不正入賞時に30秒出力	
CN9	灰	ガラス枠開放中に出力	
CN10	レモン	内枠開放中に出力	
CN11	茶	賞球	賞球

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。