

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	西陣
機種名	CR.春夏秋冬

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	橙	賞球出力	賞球
	黒	遊技機枠又はガラス枠開放中に出力	
	紫	不正出力	不正
	緑	始動口	
	青	スタート	スタート
	赤	全ての大当たり中に出力	大当たり
	白	大当たり・全変動短縮中に出力	確変
	黄	大当たり中に出力(2R無し)	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。