

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	平和
機種名	CRルパン三世 徳川の秘宝を追い

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	白	賞球	賞球
	緑	遊技機枠・ガラス枠開放時に出力	
OUT1	灰	スタート出力	スタート
OUT2	黄	始動口出力	
OUT3	黒	全ての大当たり中出力	大当たり
OUT4	桃	大当たり・時短中に出力	確変
OUT5	青	全ての大当たり中出力	
OUT6	赤	大当たり中出力(2Rなし)	※1
OUT7	橙	確変中に出力	
	水	RWMの初期化・不正入賞・盤面スイッチエラー・磁気エラー検知時に出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 2R当たりを大当たりを含めない場合はOUT6(赤)に接続して下さい