

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	アムテック (平和)
機種名	タコラッシュシリーズ S2 S3

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	(茶)	賞球出力	賞球
	(赤)	枠またはガラス枠開放時に出力	扉
OUT1	(橙)	特図1・特図2の合計確定回数(ハネ開放回数)	スタート
OUT2	(黄)	大当たり中に出力	大当たり
OUT3	(緑)	大当たり中・時短中、特図2の保留が0となり小当たり動作終了するまで出力	確変
OUT4	(青)	大当たり中・時短中に出力	
OUT5	(紫)	上大入賞口の入賞個数を出力	
OUT6	(白)	不正検出時に出力	
OUT7	(黒)	左始動口入賞個数を出力	始動口

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。