

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	アビリット
機種名	CR E-ZONE

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN3	茶	「E-ZONE初当り回数」・時短中出力	確変
CN4	赤	大当り・小当り中出力	
CN5	橙	「E-ZONE中の大当り回数」・時短中出力	大当り
CN6	青	時短中に出力	
CN7	白	始動口1・2出力	始動口
CN8	紫	始動口2出力	
CN9	黄	ゲート通過時に出力	
CN10	緑	特別図柄確定時に出力	スタート
CN11	白	賞球	賞球
CN12	黒	球切れ	
CN13	赤	扉開放	扉

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

小当りを大当りに上げる場合はCN4(赤)に接続