

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ジェイビー
機種名	CRパトラッシュJ

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	白	賞球10個毎	賞球
CN2	緑	枠及びガラスが開放中	
CN3	灰	特別図柄1・2の停止毎	スタート
CN4	黄	始動口1・2への入賞毎	
CN5	黒	大当たり中	大当たり
CN6	桃	大当たり、高確率中	確変
CN7	青	大当たり中	
CN8	赤	大当たり、高ベース中	
CN9	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎	
CN10	水	不正関係	※1

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 電源投入時29秒間、不正行為(異常入賞、磁気検出、電波検出、スイッチ異常検出、大入賞口異常排出検出、大入賞口出玉不一致検出、振動検出、フォトセンサエラー検出、スイッチコモン短絡エラー検出)検出時に4分間

**有限会社 TOP-FREE**