

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	マルホン
機種名	CR 銀と金

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	(白)	大当り1 大当り中に出力	大当り
	(緑)	始動口	始動口
	(青)	図柄確定回数	スタート
	(紫)	大当り2 大当り・時間短縮中に出力	確変
	(水)	大当り3 大当り中に出力	
	(黒)	大当り4 大当り中・時短中に出力	
	(橙)	不正出力	
	(桃)	賞球出力	賞球
	(赤)	前枠・外枠開放時に出力	扉

備考

- * 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。
- ・大当り3(水)及び大当り4(黒)は電役サポート無の2R・小当りは出力しません。
 - ・小当り、潜伏確変を大当りとしてカウントアップしない場合は大当り3(水)に大当り大当り4(黒)に確変を接続