

## パチンコ台配線資料

NO,

|       |                        |
|-------|------------------------|
| メーカー名 | SANKYO                 |
| 機種名   | CRF STARWARS ダースベイダー降臨 |

### 遊技台からの出力情報

|   | 線色 | 出力内容                          | 接続先例 |
|---|----|-------------------------------|------|
| ① |    | 始動口                           |      |
| ② |    | スタート(ヘソのみ)                    |      |
| ③ |    | スタート(ヘソ・電チュー)                 | スタート |
| ④ |    | 大当たり終了後高ベースとなる大当たり中に出力        | ※1   |
| ⑤ |    | 大当たり終了後高ベースとなる大当たり中及び高ベース中に出力 | 確変   |
| ⑥ |    | 高ベース中に出力                      |      |
| ⑦ |    | 全ての大当たり・小当たり中に出力              | 大当たり |
| ⑧ |    | 全ての大当たり中に出力                   | ※2   |
| ⑨ |    | 扉開閉情報                         |      |
| ⑩ |    | 賞球                            | 賞球   |
|   |    |                               |      |

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 2R大当たり・小当たりを大当たりにはめない場合④に接続して下さい

※2 小当たりを大当たりにはめない場合⑧に接続して下さい