

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CR座頭市物語Ⅱ ～楓HR-TG・HR-T / ～市HR-TG・HR-T

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力	
PT2	白	賞球出力	賞球
PT3	茶	大当たり・全変動短縮中出力	確変
PT4	赤	全ての大当たり中に出力	大当たり
PT5	橙	大当たり(変動短縮のつかない2Rは除く)中に出力	※1
PT6	黄	上下始動口入賞ごとに出力	
PT7	緑	特別図柄が停止ごとに出力	スタート
PT8	青	全ての大当たり・小当たり中に出力	※2
PT9	紫	全変動短縮中出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 変動短縮のつかない2Rを大当たりにはめない場合はPT5(橙)に接続して下さい

※2 全ての大当たり・小当たりを大当たりにはめる場合はPT8(青)に接続して下さい