

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	高尾
機種名	CRダークフォース

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	白	賞球	賞球
CN2	緑	遊戯機枠・ガラス枠開放中	
CN3	灰	特別図柄変動及び電サポ無中の普通図柄変動の確定時	スタート
CN4	黄	上ゲート及び下ゲート通過一個毎	
CN5	黒	大当たり中	大当たり
CN6	桃	大当たり・電サポ中	確変
CN7	青	大当たり中及び電サポ無中の普通図柄当り時	
CN8	赤	電サポ無中の普通図柄当り時	
CN9	橙	メイン賞球	
CN10	水	不正出力	
CN11	茶	上ゲート通過1個毎	
CN12	紫	電チュー入賞毎	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

有限会社 TOP-FREE