

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サミー
機種名	CRカメラ THE BATTLE PATINKO HVJ

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	茶	全ての大当たり・小当たり出力	大当たり
2	赤	全ての大当たり・変動短縮機能作動中に出力	確変
3	橙	特別図柄変動短縮機能作動中に出力	
4	黄	大当たり出力(2Rのみ)	※1
5	緑	電源投入時確変の場合大当たりまで出力	
6	青	大当たり出力(16R・10R)	※1
7	紫	スタート	スタート
8	灰	始動口	
9	白	賞球	賞球
10	黒	ガラス枠・枠扉開放時に出力	
11	桃	セキュリティー	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 小当たりを大当たりを含めない場合4(黄)と6(青)に接続して下さい

小当たり・2R大当たりを大当たりを含めない場合6(青)にのみ接続して下さい