

## パチンコ台配線資料

NO,

|       |              |
|-------|--------------|
| メーカー名 | 京楽           |
| 機種名   | CRぱちんこ冬のソナタ2 |

### 遊技台からの出力情報

|   | 線色 | 出力内容          | 接続先例 |
|---|----|---------------|------|
| 1 | 茶  | 確変・時短・小当たり    | 確変   |
| 2 | 赤  | 全ての大当たり・小当たり  | 大当たり |
| 3 | 橙  | 上始動口          |      |
| 4 | 黄  | 下始動口          |      |
| 5 | 緑  | 確変・時短         | ※1   |
| 6 | 青  | 大当たり(小当たりを除く) | ※1   |
| 7 | 紫  | 異常情報          |      |
| 8 | 灰  | スタート          | スタート |
|   | 白  | 賞球            | 賞球   |
|   | 青  | 扉開放中に出力       |      |
|   |    |               |      |

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 小当たりを大当たりを含めない場合は情報5(緑)に確変  
情報6(青)に大当たりを接続して下さい

**有限会社 TOP - FREE**