

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ジェイビー		
機種名	CRマジカペ	EX JX	

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	白	賞球10個毎	賞球
CN2	緑	枠及びガラスが開放中	
CN3	灰	始動口1及び始動口3の入賞毎	スタート
CN4	黄	始動口2の入賞毎	
CN5	黒	大入賞口の入賞毎に出力	
CN6	桃	大当たり中	大当り
CN7	青	特定領域の通過毎に出力	
CN8	赤	大入賞口の開放回数が1回の時1回、2回の時2回出力	
CN9	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF	
CN10	水	不正関係	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

有限会社 TOP - FREE