

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANYO		
機種名	CR雪物語	MTA・STB	

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	紫	大当たり出力(15R・2R)	大当たり
2	黄	スタート出力	スタート
3	茶	大当たり・図柄の変動短縮中に出力	確変
4	赤	全ての当たり・小当たり中に出力	※1
5	灰	当たり終了後、時短のつく当たり中に出力	※2
6	緑	始動口入賞毎に出力	
7	黒	不正出力	
8	青	賞球出力	賞球
9	橙	内枠開放時に出力	
10	桃	ガラス枠開放時に出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 小当たりを大当たりを含める場合は4(赤)に接続して下さい

※2 潜伏確変・小当たりを大当たりを含めない場合は5(灰)に接続して下さい