

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ジェイビー
機種名	CR.パチンコサラリーマン

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	①	大当たり中に出力	大当たり
	②	不正出力	
	③	スタート出力	スタート
	④	始動口1出力	
	⑤	始動口2出力	
	⑥	大当たり・確変・時短中に出力	確変
	⑦	時短中に出力	
	⑧	2R以外の大当たり出力	
	A	枠、ガラス開放中OFF	
	B	枠、ガラス開放中ON	
	C	賞球出力	賞球

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。