

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANYO
機種名	CRロトパチ

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	黄緑	予備	
2	茶	アウト	
3	黒	大当たり時に出力	大当たり
4	灰	スタート	スタート
5	桃	大当たり・時短中に出力	確変
6	黄	始動口2入賞	
7	赤	ゲート通過	
8	青	始動口1入賞	
9	橙	メイン賞球	賞球
10	水	不正	※1
11	白	賞球	
12	緑	枠開放	
13	紫	扉開放	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 磁石検知、電波検知、初期化、不正入賞(大入賞口に大当たり時以外に入賞した時)

有限会社 TOP-FREE