

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	タイヨーエレクト
機種名	CRペルソナ4 the PACHINKO

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	白	賞球	賞球
CN2	緑	扉・枠開放	
CN3	灰	特別図柄1・2確定	スタート
CN4	黄	中始動口及び普通電役作動中の右始動口入賞毎	
CN5	黒	全ての大当たり・非電サボ時の小当たり中	
CN6	桃	全ての大当たりまたは時短中	確変
CN7	青	全ての出玉あり大当たり中	
CN8	赤	全ての大当たり中	大当たり
CN9	橙	賞球予定信号	
CN10	水	不正出力	※1

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 セキュリティ、ラムクリア、大入賞口不正入賞、普通電動役物不正入賞

扉・枠開放、スイッチ異常、磁気センサ異常時に出力

有限会社 TOP-FREE