

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CRAワニざんすα

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	黒	前枠・中枠が開放中	
PT2	白	賞球(払出完了分)10個ごと	賞球
PT3	茶	大当たり中	大当たり
PT4	赤	左右始動口入賞ごと	
PT5	橙	中始動口入賞ごと	
PT6	黄	大入賞口入賞ごと	
PT7	緑	大当たり中以外の大入賞口開放ごと	スタート
PT8	青	大当たり中	
PT9	紫	不正関係	※1
PT10	灰	大当たり中	
PT11	桃	賞球(払出予定分)10個ごと	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 磁気検知エラー、大入賞口不正入賞エラー、右始動口不正入賞エラー

誘導磁界検知エラー、ラムクリア

**有限会社 TOP-FREE**