

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	A-gon
機種名	CRA昭和物語

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN2	白	賞球情報	賞球
CN3	緑	扉または枠の開放情報	
CN4	灰	役物の上の「GO」通過時に出力	スタート
CN5	黄	左下入賞口通過時に出力(チューリップの上)	
CN6	黒	右下入賞口通過時に出力(チューリップの上)	確変
CN7	桃	センター中央入賞口通過時に出力	大当り
CN8	青	センター左入賞口通過時に出力	
CN9	赤	センター右入賞口通過時に出力	
CN10	橙	賞球情報	
CN11	水	セキュリティ情報	※1

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 電源投入時、不正行為時(異常入賞、磁気検出、電波検出、スイッチ異常検出)に
出力

注意 信号が短い為、ランプの大当りタイマーを最短にしないと上がらない可能性があります

有限会社 TOP-FREE