

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	タイヨーエレック
機種名	CRゴールドラッシュ

遊技台からの出力情報

	CN	出力内容	接続先例
	1	図柄確定回数1・2の変動出力	スタート
	2	出球あり大当たり出力	大当たり
	3	時短出力	
	4	大当たり・開放延長中出力	確変
	5	入賞個数出力	
	6	特別図柄2の変動回数出力	
	7	FTX: 2R大当たり(出球なし) LRZ: 5R大当たり出力	※1
	8	FTX: 2R大当たり(出球あり) LRZ: 5R大当たり出力	
	9	FTX: 14R大当たり出力 LRZ: 15R大当たり出力	
	10	FTX: 14R大当たり出力 LRZ: 15R大当たり出力	
	11	FTX: 14R大当たり出力 LRZ: 15R大当たり出力	
	12	不正入賞出力	
	13	ガラス枠・枠開放中出力	
	14	賞球出力	賞球

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 出球なしの2R大当たりを大当たりを含める場合はCN7も同時に接続して下さい